

تېئرمېنالەكان(BAT,AUX,SIR,SP,TEL)

لە بەشى چۆنەتیی دانان و وایەر راكیشانى نامژی سیستەمى دزگر روونكراونەتەوہ.

دەرچوونەكان(out4 ، out3 ، out2 ، out1)

دەتوانرئیت دەرچوونەكانى ئەم ئامێرە بۆ كۆنترۆل كىردنى ئامێرە كارەبابەيكەكانى وەك (گُلۆپ و فېئىككەرەوكان و تروُمپاى ئاو و...ھتى.)بەكاربھئىنرئیت.
پەو مانابەى كە لەرئىگەى پەيوەندى تەلەفونى يان سوؤفت وئېر ئامېرەكارەبابەيكەكان دەتوانرئیت لە دوورەوہ بكوژئىنرئیتەوہ و دابگېرسىنرئیت .

OUT1 : ئەم دەرچوونە (2) حالەتى ھەيە،كە دەتوانرئیت پەكئېك لە حالەتەكان بەكاربھئىرئیت.

*حالەتى يەكەم : لە ئەم حالەتەدا بە ناوونېشانى بەك دەرچوونى سەرپەخۆ كاردەكات.

*حالەتى دووہم: (LED-ARM لەم حالەتەدا بە چالاك كىردنى سىستەمى دزگرەكە دەرچوونەكە ھۆلتەبە ئىگەتيف دەئىنرئیت و بە ناچالاك كىردنى سىستە مەكە ،ئەم ھۆلتەبە دەپچرئیت،لەم حالەتەدا ناتوانرئیت لە رئىگەى پەيوەندى تەلەفونى يان پە يام بكوژئىنرئیتەوہ و دابگېرسىنرئیت.

* 2.3.4 OUT: ئەم دەرچوونانە بە ناوونېشانى يەك دەرچوونى سەرپەخۆ كاردەكەن ، كە OUT4 لە رئىگەى رېمۆت كۆنترۆلەوہ تواناى كۆنترۆل كىردنى دەبئت .ئەگەر دەستت بەبەردەوامى لەسەر دوگمەى **1**يا**ن ٥** سەر رېمۆت كۆنترۆلەكە ،رابگىريت ئامېرەكە بە شتپوەيەكى كاتى دەرچوونى ئىگەتيف دەئىزئیت.ئەم فەرمانە بۆ ريلەى كىردنەوہى دەرگا گونجاوہ.

دەرچوونەكان/تابىەتمەندىيەكانى	پەيوەندى	بەيام(نامە/سوؤفت وئېر	رېمۆت كۆنترۆل
OUT 1	بەردەوام	بەردەوام وكاتى	
OUT 2	بەردەوام	بەردەوام وكاتى	
OUT 3	بەردەوام	بەردەوام وكاتى	
OUT 4	بەردەوام	بەردەوام وكاتى	كاتى

(1,2,3) OUT لە رئىگەى رېمۆت كۆنترۆلەوہ تواناى كۆنترۆل كىردنى ئبيە

لەو شتپوہەيە بەرامبەرت چۆنەتى پئىكەوہبەستنى

گُلۆپ بە بۆردى يەك ريلەى (بەرهەمھئىنراوى كۆمپانىيا)

روون كراوہتەوہ:

بۆكۆنترۆل كىردنى ئامېرە كارەبابەيكەكان دئلبابە رەوہ لە

بەكارھئنانى ريلەى ئەك بە وەرگرتن بە شتپوہ يە كى راستەوہخۆ لە دەرچوونەكانى ئامژی دزگرەكە.

زۆنەكان(Z1,Z2,Z3,Z4,Z6)

بۆ ھەريەك لە زۆنەكان دەتوانرئیت (بە فشار خستنەسەر سەر دوگمەى ژمارەى**6** سەر كۆنترۆل پەنئەلكە) بەپئى پئويىستى يەكئېك لەحالەتەكانى NC يان **NO** سەنلئژئريت.

*زۆنى (6)تەنھا بە ناوونېشانى Zone Pedal(24كاتژمئىرى)دەتوانرئیت بەكار بھئىنرئیت.
*زۆنى (NO) (NORMALLY CLOSED) : پئىكەوہبەستن لە ئنيوان دوو تئىرمېنان كە شتپوہ يەكى داخراوى دەبئت و لەكاتى كىردنەوہى ئەم رئىگاپە ئامېرەكە دەست دەكات بەئاگاداركىردنەوہ.

* زۆنى(NO (NORMALLY OPEN) : ئەم زۆنە بە پئچەوانەى زۆنى(NC)دوہەيە.

سوؤكئىتى 4 پـن رەنگى سېى(سوؤكئىتى زىادكىردنى بۆردى رېمۆت كۆنترۆل- وەرگر RXD)

ئەگەر بۆردى رېمۆت كۆنترۆل بەتەنھا بەس نەبوو دەتوانرئیت ئەم وەرگرە لەشوئنى گونجاو بە بەستنەوہى لە رئىگەى (4) تال وایەر بەم سوؤكئیتەوہ (ژمارە 18 لەسەر وئىنەى فئىركارى)، مەوداى رېمۆت كۆنترۆلەكان زياد دەكات. تەنھا لەكاتى بەكارھئنانى ئەم وەرگرە پئويىستە IC ى (ژمارە 17 لەسەر وئىنەى فئىركارى) لە شوئنى خۆى دابنرئیت.لەكاتئىكدإ كە ئەم وەرگرە زياد كرابتئ دەبئت IC زياد بكريئت ، بە پئچەوانەوہ رېمۆت كۆنترۆلەكە كارناكات.

تۆماركىردن و كارپئىكىردنى دەنگى ئاگاداركىردنەوہ(تۆماركىردنى پەيامى دىزى كىردن)

لەكاتى بوونى حالەتى دىز كىردن ئامېرەكە لەرئىگای پەيوەندى دەنگپەوہ ئاگادارمان دەكاتوہە گوئپيىستى ئەم دەنگە دەبېن كە لەم بەشەدا تۆمارى دەكەيـن .

تۆماركىردن : **ENTER** + تۆماركىردنى دەنگ + **ENTER** + **MESSAGE** →

كارپئىكىردن : كارپئىكىردنى دەنگ + **CHECK** + **MESSAGE** →

تۆماركىردن و كارپئىكىردنى دەنگى دەرچوونەكان(ريلەيەكان)وبەشى كۆنترۆل كىردنى ئامېرەكە

ئەم دەنگانە يە شتپوہى داتاكانى كۆمپانىيا لەسەر ئامېرەكە تۆماركراوہ بۆ گۆرپنى ئەم دەنگانە لە لىستى سەرەكيدا دەست لەسەر دوگمەى **MESSAGE** و پاشان لەسەر دوگمەى ژمارە **٥** دابئـى: دواى ئەنجام دائى ئەو ھەنگاوہ، بە بېئىنى وشوشەى (START) لەسەر شاشەى (LCD)كە، راستەوہخۆ دەست بكە بەتۆماركىردنى دەنگ .
بۆ كارپئىكىردنى دەنگەكان لەم لىستەدا دەست لەسەر دوگمەى ژمارە**9** دابئـى:

زىادكىردنى رېمۆت كۆنترۆلەكان (SET REMOTE CONTROL)

كاتئېك كە ئامېرەكە لە حالەتى ناچالاكدإ بئت،بە دەست دانان بەبە ردە وامى لەسەر دوگمەى **4** يان **B** سەر رېمۆت كۆنترۆلەكە وە لەھەمان كاتدا دەست بخەرە سەر دوگمەى (SET REMOTE)ى سەر بۆردەكە، رېمۆت كۆنترۆلى زىادكاروا و ژمارەى كۆنترۆلەكە بەيەك دەنگى "BEEP" لەسەر ئامېرەكە زياد دەبئت و لەسەر رووى شاشەى (LCD) پېشان دەريئت .

*سەرنج دان/ لە كاتئىكدإ لە حالەتى رئىكخستن لە شوئنى **4** يان **B** پەنجە لەسەردوگمەيەكى تر دابگىريت،رېمۆت كۆنترۆلەكە بەباشى كارناكات و پئويىستە بسىردرئتەوہ دووبارە دابنرئتەوہ.

سرىنەوہى رېمۆت كۆنترۆلەكان

ئامېرەكە دەكوژئىنئیتەوہ،دەست لەسەر سوپچى (SET REMOTE) ى سەر بۆردە كە پادەگرئت،ئامېرەكە دەگەيەنئت بەكاربا،بەبىستنى يەك دەنگى"BEEP"لە ئامېرە كەوہ لە سرىنەوہى رېمۆت كۆنترۆلەكان ئاگادار دەكريئتەوہ.

دېنگ دانگ (CHIME)

ئەگەر بمانەوئیت لە ئامادەبوونى كەسەكان ئاگاداربېن لە حالەتى ناچالاك بوونى سىستەمى دزگرەكە،(لە رئىگەى كارپئىكىردنى دەنگى دېنگ دانگ لە جەرەسى ناو پەنئەلكە) پئويىستە ئەم حالەتە بۆ زۆنى (١) چالاك بكريئت.
*بۆ چالاكىردنى ئەم حالەتە، پئىداچووونەوہ بکە بۆ بەشى رئىنمايى خئىراى رېمۆت كۆنترۆل .

*سەرنج بدە كە چۆنەتى چالاك كىردن بە رېمۆت كۆنترۆلى ئاسايى جياوازه لە رېمۆت كۆنترۆلى ئەنئىنাদار.

حالەتى نپوہ چالاك (PART ZONE)

لەم حالەتەدا زۆنەكانى (Z1)،(Z2)،(Z١) چالاك دەبن زۆنەكانى كە جگە لە زۆنە كانى (24 كاتژمئىرى) بەناچالاكى دەمئبنەوہ.

بۆ چالاك كىردنى حالەتى نپوہ چالاك فشار بخەرە سەر دوگمەى**1** يان**٥** و ھەرەوها بۆ ناچالاك كىردن يەكئېك لە دوگمەكانى **4** يان **B** بەكاربھئىئە.

PEDAL ZONE(6Z)

ئەم زۆنە 24 كاتژمئيربە لەكاتى چالاك بوونيدا دەست دەكات پەناردنى پە يام و پەيوەندى تەلەفونى تەنھا بۆ (3) ژمارەى كۆتابى لە ھەريەك لە مېمۆرىبە كاندا وە ھېچ كام لە جەرەسەكان ناکەوہنە كار.
ئەگەر وىستت لەگەل PEDAL دا جەرسەكان كاربکەن دەتوانئت زۆنى 4 بەكاربھئىئت.

زۆنى 24 كاتژمئىرى(4Z)

لەسەرەتادا ئەم زۆنە زۆنئكى ئاسايبە كە لەكاتى پئويىستدا دەتوانرئیت حالەتى زۆنى(24 كاتژمئىرى) بۆ چالاك بكرئت.زۆنئىكە لەحالەتى كاركىردندا، چ چالاك بئت يان ناچالاك دەست دەكات بە ئاگاداركىردنەوہ.
*بۆ بەكارھئنانى زۆنى (24 كاتژمئىرى) پئويىستە لەھەمان كاتدا فشار بخەيتە سەر سوپچى (SET REMOTE)ى سەر بۆردەكە و سەر دوگمەى **4** يان **D** ى سەر رېمۆت كۆنترۆلەكە .
بە يەك دەنگى(BEEP)، زۆنى (4)دەچئتە ناو ئەم حالەتەو لەسەر رووى شاشەى (LCD)پېشان دەدرئیت . بۆناچالاك كىردن بە ھەمان شتپوازو رئىگای چالاك كىردن دەبئت.

*دەتوانئت سوود لەم زۆنە بېئنى بۆ ھەستەوہرى دووکلەن و گەرمى كە پئويىستە ھەمىشە چالاكبـن .

بەكارھئنانى رېمۆت كۆنترۆل لەحالەتىكتوپېر(Panic SOS)

لە حالەتى كتوپېردا لەكاتى فشاردانان لەھەركام لەدوگمەكانى رېمۆت كۆنترۆلەكە،چ چالاك بئت يان ناچالاك،ئامېرەكە دەست بە ئاگادار كىردنە وە دەكات لە رئىگەى (پەيوەندى تەلەفونى و جەرەسەكانەوہ.)
*بۆ زياد كىردنى رېمۆت كۆنترۆلى حالەتى كتوپېر لەھەمان كاتدا فشار بخەرە سەر ھەريەك لە سوپچەكانى (SET REMOTE) و (SET PIR) ى سەر بۆردەكە و فشار بخەرەسەر يەكئېك لە دوگمەكانى سەر رېمۆت كۆنترۆلە تازەكە.
*سەرنج دان/ ئەم رېمۆت كۆنترۆلە بۆ حالەتى ئاگاداركىردنەوہى كتوپېر بەكاردئت ، ئاگاداربە لەگەل رېمۆت كۆنترۆلى ئاسايى (تاببەت بە چالاك و ناچالاك كىردن) جياوازە . ئەم رېمۆت كۆنترۆلە بۆ ئالتون فرۆشەكان يان پاسەوانەكان بەكاردەھئىنرئیت.

ZONE DELAY

تەنھا زۆنى 2 ى ئامېرەكە (ZONE DELAY) تاخىربوونى زۆنى ھەيە.

رئىكخستنى ھەستەوەرە وایەرلئسەكان

دەبئت ئامېرەكە لە حالەتى ناچالاك بووندا بئت.
جەمپەرى(7A7 - AO) بۆ ھەر ھەستەوہرئېك بە شتپوہەيەكى جياواز رئىكخستنى بۆ دەكرئت . بە پئچەوانەوہ ئامېرەكە تەواوى ھەستەوہرەكان بە ناونېشانى يەك ھەستەوەر وەردەگرئت .

*بە دەست دانان بەبەردەوامى لەسەرسوپچى (SET PIR) ھەستەوہرى وایە رلئس زياد دەبئت.

*ھەر كاتئېك ھەستەوہرئېك بۆ ئامېرەكە زياد بكرئت ، بە يەك دەنگى (BEEP) ئاگادارت دەكاتەوہ.

*جەمپەرى (7A7 - AO)پەيوەندى بە كۆدى ھەستەوەرەكەوہ ھەيە،وہ (D3 - DO) پەيوەندى بە حالەتى ھەستەوەرەكە ھەيە.

رئىكخستنى جەمپەرى ھەستەوەرە وایەرلئسەكان

دەتوانرئیت بۆ ئەم ئامېرە ھەستەوہرى وایەرلئس بە زۆنەكانى (١ تا 4) بپە سترئتەوہ . واتە حالەتەكانى دېنگ دانگ (زۆنى 1)،(ZONE DELAY (رۆنى 2) ، نپوہ چالاك (زۆنى 1 ،2 ،5 ،) ، 24 كاتژمئىرى (زۆنى 4) بە گۆرپنى جەمپەرەكانى ناو ھەستەوەرەكە ،ھەريەك لەم حالەتانە لەسەر ھەستەوەرەكان جئبەجئ دەكرئت.

بۆ بەدەست ھئىنانى لىستى رئىكخستنى ھەستەوەرە وایەرلئسەكان پئىدا چووئەوہ بکە بۆ بەشى رئىنمايى خئىراى زۆن

سەرنج دان/لەكاتى رئىكخستنى ھەستەوەرە وایەرلئسەكان لەسەر روى زۆنە كان،لەھەنگاوى چالاك بوونى ھەستەوەرەكان ،تەنھا5LEDس ى سەر كۆنترۆل پەنئەلكە دادەگېرسئت.

*ئەم شتپوازى رئىكخستنە بۆ زۆربەى ھەستەوەرەكان كارى پئدەكرئت،بەلام ئەشتت بۆ ھەندئ لە ھەستەوەرەكان پەپرەو نەكرئت.

سرىنەوہى ھەستەوەرە وایەرلئسەكان

بە دەست دانان لەسەر سوپچى SETPIR بە بەردەوامى و داگېرساندى ئامېرە كە ،وہ لەرئىگای دەنگى يەك"BEEP"لەئامېرەكەوہ و پېشاندانى لەسەر رووى شاشەى (LCD) ئامازە بە سرىنەوہى ھەستەوەرەكان دەدرئت.

رئىكخستنى ئاستى پاراستنى ئامېرەكە SECURITY (ئاستى بەدەست ھئنانى داتا)

بەدەست دانان بە بەردەوامى لەسەر دوگمەى **ENTER** بۆماوہى 3 چرکە دە چئتە ناو ئەم لیستە كە دەتوانئت ئاستى پاراستنى ئامېرەكە لەم بەشەدا ديارى بکەيت.

لەسەرەتادا حالەتى پئشترى ئامېرەكە پېشان دەدات. بە فشار خستنەسەر دوگمەى **1** دەگوڤدرئت بۆ حالەتى (HIGH) ،وہ بە فشارخستنەسەر دوگمەى**2**)دەگوڤدرئت بۆ حالەتى (MID) .لەكاتئىكدإ كە ئامېرەكە لەسەر حالەتى(MID)رئىكبخريئت،ھەموو كە سئىك دەتوانئت ئامېرەكە كۆنترۆل بكات ،بەلام لەكاتئىكدإ لەسەر حالەتى(HIGH) دائرابئت تەنھا ئەو كەسانە دەتوانن سىستەمى دزگرەكە كۆنترۆل بكەن كە ژمارە كە يان لەمىمۆرى يەكەدا لە(10 بۆ١4)تۆمار كرابئت.

دىيارىكىردنى جوړى جەرەسى ئاگاداركىردنەوہ

دەتوانرئیت بەم رئىگاپانەى خواروہ جوړى جەرەسى ئاگاداركىردنەوہ دابنرئت :

1-M-SP (جەرەسى ناو پەنئەلكە) (Local Buzzer)

2-M-SP و SIR (جەرەسى ناو پەنئەلكە Local Buzzer و جەرەسى دەرەوہ External Siren)

3-M-SP و SIR و SP (جەرەسى ناو پەنئەلكە Local Buzzer و جەرەسى دەرەوہ External Siren و سېپكەرى دەرەوہ (External speaker)

لە سەرەتای رئىكخستنى ئامېرەكە ،حالەتى دوومە كارابە بۆ گۆرپنى حالەت، دەست دادەئېئت لەسەر دوگمەى ژمارە**3**) بۆ ماوہى (3 چرکە) دەچئتە ناو لیستەكە، بە فشار خستنە سەر دوگمەكانى ژمارە **9**) و **7**) گۆرپنى حالەت كار دەكات ،وہ بە فشار دانان لەسەر دوگمەى **ENTER** تۆماركىردنى گۆرانكارىيەكان ئەنجام دەدرئت.

گۆرپنى وشوشەى نھئنى PASSWORD

لە لیستى سەرەكیدا بە دەست دانان لەسەر دوگمەى ژمارە **4**) بۆ ماوہى 3 چرکە، دەچئتە ناو لیستى گۆرپنى کۆد ،لە سەرەتادا پئويىستە كۆدى پئشتر تۆماربکەیت و پاشان كۆدى نۆئ دوو جار تۆماردەكەیت و بۆ پەسەندكىردنى ئەم كارە دەست لەسەر دوگمەى **ENTER** دابئن لەحالەتى لەبىرچوونەوہى كۆدە كە ئامېرەكە رېسئت (RESET) بکەرەوہ.

پاراستنى سېپکەر(ئاگاداركىردنەوہ لەبچرانى سېپکەرى دەرەوہ)

لە لیستى سەرەكى بە دەست دانان لەسەر دوگمەى ژمارە**٥**) دەچئتە ناو ئەم بەشە وە بە فشاردانان لەسەر دوگمەى ژمارە**1**) چالاك دەبئت وە بە فشاردانان لەسەر دوگمەى ژمارە **2**) ناچالاك دەبئت، لە حالەتى ناچالاك بووندا ،ئامېرەكە لەكاتى بچرانى سېپكەرەكە پەيامى بچران بۆ بەكارھئىنەران دەئىزئیت، وە لەحالەتى چالاك بووندا ئامېرەكە دەست دەكات بە ناردنى پەيام و پەيوەندى تەلەفونى .

گۆرپنى حالەتى زۆنەكان وماوہى دواخستنى زۆنى دوو (Zone Delay 2)

لە لیستى سەرەكیدا بە فشاردانان لەسەر دوگمەى ژمارە **6**) دەچئتە ناو لیستى گۆرپنى حالەتى زۆن كە لەسەرەتادا ھەموو زۆنەكان لەسەر NC دەبئت. بە فشاردانان لەسەر ژمارەى ھەر زۆنئىك دەتوانرئیت بگۆردرئت بۆ حالەتى NO و لە كۆتاییدا فشار بخەرەسەر دوگمەى **ENTER**.دواى پەسەند كىردن ،دەچئتە ناو لیستى ماوہى Zone Delay 2 كە بەبەكارھئىنانى دوگمە كانى ژمارە **9**) و**7**) ماوہى دواکووتنى زۆنى دوو كەم و زياد دەبئت، (لە 0 تا 120 چرکە دەتوانرئت Delay رئىكبخريئت).

چۆنەتى زىادكىردنى كىپاد

بۆ ئەم ئامېرە دەتوانرئت دوو كىپادى دەرەكى لەھەمان كاتدا بۆى زياد بكرئت. لەلیستى سەرەكیدا بەدەست دانان لەسەر دوگمەى ژمارە**9**) دەچئتە ناو ئەم بەشە، كە لەسەرەتادا كۆدى كىپادەكانى كەپئشتر بەئامېرەكەوہ بەستراوہ پېشان دەدات، راستەوہخۆ دەتوانئت يەكەم كىپاد لەئامېرەكەدا زياد بکەى، ئەوئش بەتۆمار كىردنى كۆدى كىپادەكە پاشان دەست لەسەر دوگمەى **ENTER** دادە گريت، بەم شتپوہيە بۆ كىپادى دوومە ھەمان ھەنگاوەكان دووبارەدەكرئتەوہ.

D1:90002
D2:90007

رئىكخستنى ئووسراوى ئاگاداركىردنەوہ لە دىز كىردن وناونانى زۆنەكان بۆ ناردنى پەيام**ئاگاداركىردنەوہ**

بۆ تۆماركىردنى ئووسراوئېك كەپەيوەندى بەدىزى كىردنەوہ ھەيە،ئەم پەيامەى خواروہ بۆئامېرەكە بئیرە:

(زمانى ئئنگلئزى يان كوردى)ئووسراوئېك بەخواستى خۆت**0000** MA* مەبەست لە ئووسراو(زىاترەبئت لە40 پيئت)كە لەشوئنى دىز كىردنەكە ئاگادارماندەكاتەوہ ، بۆ ئەوہى بە شتپوہەيەكى وردو دروست پەيامەكان بئىزئت پئويىستە ھەموو فەرمانەكان بەيەك زمان بئت.

*ناوى زۆنەكان(١ تا 6)دەتوانرئت بە پئى ئەو رووبەرى كە دايدەپۆشئت ناوبىزئت.

*بۆ تۆماركىردنى ناوى زۆنەكان(زىاترەبئت لە10 پيئت) ئەم فەرمانەى خواروہ بۆ ئامېرەكە بئیرە :

ئووسراوئېك بە خواستى خۆت **0000** ژمارەى زۆن**Z***
*بۆنموونە دەمانەوئیت ئووسراوى سەرەكى كە چالاكە يان ئەو شوئىنەى كە دىز كىردنى تئىدا ئەنجام دراوہ تۆماربکەيـن.

*كۆمپانپاى ماكس سەيف*و ناوى زۆنى 1 بە(رابەواو) زۆنى 2 بە (كۆگا) دادە ئئېن،تەنھا لەوئەندە پئويىستە كە وەك ئەم فەرمانانەى خواروہ بۆ ئامېرەكە بئئىرئـن :

كۆگا**0000**Z2*، رابەو **0000**Z1*،كۆمپانپاى ماكس سەيف**0000**MA* لەكاتى ئاگاداركىردنەوہدا،سىستەمى دزگرەكە ئەم ئووسراوانە بۆ بەكار ھئىنەرە كان دەئىزئت كەريزبەندىيەكەى بەوچۆرەيە كەناوى زۆن و ئووسراوى تابىبەتمەند بەدىزى كىردن بۆ سین بەكارھئىنەر ى يەكەم (0 بو 2) ونوو سراوى تابىبە تمەند بەدىزى كىردن بۆ حەوت بەكارھئىنەرى دواتر (9بو 3)دەئىزئیت.

راپۆرتى نھئنى(پئىدانى راپۆرتى چالاك بوون وناچالاك بوونى ئامېرەكە بە بەرئپوہبەر)

ئەگەر كەسئىك دزگرەكە لە رئىگەى (رېمۆت كۆنترۆل،كىپاد،بەيوەندى تەلەفونى...) چالاك و ناچالاك بكات،ئامېرەكە راپۆرتى ئەم كارە بۆ بەرئپوہ بەرەكە (بە ژمارە مېمۆرى يەكانى ١ ،0 ،2)دەئىزئیت.

بۆ چالاك كىردنى راپۆرتى نھئنى ئەم راپۆرتە **RS0000ON***بۆ ئامېرەكە دەئىزئیت وە بۆ ناچالاك كىردنى ئەم راپۆرتە **RS0000OFF***بۆ ئامېرەكە دەئىزئیت.
چەند نموونەيەك لە پەيامەكانى كە دەئىئزئت بۆ بەكارھئىنەران:
دزگر چالاك كرا بە رېمۆت كۆنترۆلى ژمارە (١)، دزگر ناچالاك كرا بە پەيوەندى (07136000000)، دزگر نپوہچالاك كرا بە كىپادى بەكارھئىنەرى سەرەكى.

كۆنترۆل كىردنى ئامېرەكە وودرچوونەكان لەرئىگەى پەيوەندىكىردنى دەنگى

دواى پەيوەندى كىردن بەسىم كارت ى ئامېرى و گوئبىستى دەنگى "كۆدەكە داغلن بكە"دەبئت، كۆدى (4 ژمارەيى) بە ھەبوونى مە ودا لەئنيوانياندا داغلن دكەيت . بە ليدانى ھەر كۆدئىك ئامېرەكە بە دەنگى يەك " BEEP" كۆدەكە وەردەگرئیت و پەسەندى دەكات، (زۆرتريـن مەوداى ئنيوان داغلن كىردنى كۆدەكان 4 چرکەيە).

لەكاتى داغلن كىردنى كۆدى ھەلئ راستەوہخۆ پەيوەندئت بە ئامېرەكەوہ دەپچرئت.لەكاتئىكدإ كۆدەكە راست بئت بەدەنگى يەك " BEEP "ى بەردەوام داغلن بەلیستى كۆنترۆل كىردنى ئامېرەكە دەبئت كە دەتوانئت كۆنترۆل كىردنى دەرچوونەكان، چالاك و ناچالاك كىردنى ئامېرەكە بەدەست بھئئئت كەبەم شتپوہەيە خوارەوہيە.

ژمارە ١ : ريلەى يەكەم دكەوتئتەكار وە بە بىستنى دەنگئىك كە لەو بەشە تۆمار كراوہ ئاگاداردەكرئتەوہ، بە دەرەكە كلكى كىردنەوہ لەسەرى ريلەى 1 لەكار دەكەوتئت و بە دەنگئىك كە لەو بەشە تۆماركراوہ ئاگاداردەكرئتەوہ ،بەھەمان شتپوہ ريلەى (2 ،3 ،4) لەرئىگەى ژمارەكانى (2، 3، 4)كۆنترۆل دەكرئت .
ژمارە 5 : بۆ چالاك كىردن و ناچالاك كىردنى سىستەمى دزگرە، بە كلكى كىردن لەسەر ژمارە 5 سىستەمى دزگرەكە چالاك دەبئت وە بە دووبارە كلكى كىردن لەسەر ژمارە 5 سىستەمى دزگرەكە ناچالاك دەبئت (ھەررۈەھا لەدەتوانرئیت دوگمەى 8 لە شوئنى دوگمەى 5 بەكاربھئىنرئیت)،بەكلكى كىردن لە سەر ژمارە 6 سىستەمى د